

Einbaubeispiel „TPE“

Technische Information

Bei thermoplastischen Elastomeren sollten zur Gewährleistung einer sicheren Entformung folgende Bedingungen eingehalten werden:

- je geringer die Shorehärte, um so geringer das Abstandsmaß "L" wählen
- ein Führungszapfen sollte eingebracht werden
- dieser Einbauhinweis gilt für Elastomere mit einer Shorehärte bis zu 100 Shore A

